SGH-T340G

T E L É F O N O M Ó V I L

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el teléfono y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:
1301 E. Lookout Drive
Richardson, TX 75082
Tel. sin costo:

Centro de atención a clientes:
1000 Klein Rd.
Plano, TX 75074
1.888.987.HELP (4357)

Dirección de Internet: http://www.samsungusa.com

©2011 Samsung Telecommunications America, LLC es una marca comercial registrada de Samsung Electronics America, Inc. y sus entidades relacionadas.

¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung?
Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

www.samsung.com/us/support

GH68-32456A

Impreso en China

El software T9 Text Input se usa bajo licencia de Tegic Communications y está protegido por las patentes en los Estados Unidos 5,818,437; U.S. Pat. 5,953,541; U.S. Pat. 6,011,554 y otras patentes en trámite.

ACCESS® y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite http://opensource.samsung.com/.

Información de índice de absorción específica (SAR)

El teléfono portátil móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición para la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de los Estados Unidos. Estos límites forman parte de las pautas completas y establecen niveles permitidos de energía de radiofrecuencia (RF) para la población en general. Las pautas se basan en las normas de seguridad que fueron desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante evaluaciones periódicas y estudios científicos.

Las normas incluyen un margen sustancial de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

El límite de exposición para los teléfonos portátiles móviles emplea una unidad de medición conocida como el Índice de absorción específica (SAR). Los límites de SAR establecidos por la FCC son 1.6 W/kg.

Los valores máximos de SAR para este modelo son Cabeza: 0.44 W/kg, y Usado en el cuerpo: 0.45 W/kg.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUIDA, ENTRE OTRAS, LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Contenido

Sección 1: Para empezar 4

Configuración del teléfono 4
Instalación de la tarjeta microSD 8
Configuración del correo de voz 9

Sección 2: Explicación del teléfono 10

Características 10
Vista delantera 11
Vista posterior 13
Vistas laterales 14
Iconos 15
Iluminación de fondo 16

Sección 3: Funciones de las llamadas 18

Realización de una llamada 18
Ajuste del volumen 19
Contestación de una llamada 19
Llamadas recientes 19
Selección de funciones y opciones 23

Sección 4: Navegación por los menús 29

Acceso a una función de menú 29

Sección 5: Introducción de texto 30

Cambio del modo de introducción de texto 30
Uso del modo T9 31
Uso del modo ABC 32
Uso del modo de números 32
Uso del modo de símbolos 33

Sección 6: Mensajes 34

Tipos de mensajes 34
Iconos en pantalla para mensajes 34
Mensajes de texto 35

Mensajes de imagen 37
Buzón de entrada 38
Borradores 42
Enviados 43
Grabación de voz 43
Correo de voz 45
Configuraciones 46
Eliminar todo 46
Estado de la memoria 47
Sección 7: Administración de contactos 48
Uso de la lista de contactos 48
Búsqueda de entradas en la lista de contactos 49
Marcación de un número en la lista de contactos 51
Editar un grupo de llamada 52
Marcación rápida 53
Lista de rechazados 54
Contactos FDN 54
Configuración de contactos 54
Sección 8: Acceso web 56
Acceso web 56
Sección 9: Juegos y aplicaciones 58
Juegos 58
Reproductor de música 58
Cámara 58
Grabador de voz 58
Editor de imágenes 58
Sección 10: Mi carpeta 59
Sonidos 59
Imágenes 59
Videos 59
Música 59
Otros archivos 60

Estado de la memoria 60
Sección 11: Herramientas 61
Herramientas 61
Alarma 61
Calendario 61
Notas 61
Calculadora 61
Calculadora de propinas 62
Conversor 62
Reloj 62
Cronómetro 62
Hora mundial 62
Sección 12: Cambio de configuración 63
Configuraciones de sonidos 63
Modo de vibración 64
Configuración de pantalla 64
Configuración del teléfono 65
Ajustes de llamada 68
Bluetooth 69
Configuración de navegador 70
Restablecer configuración 70
Sección 13: Cámara 72
Uso de la cámara 72
Tomar y enviar 72
Fotos 73
Grabar video 73
Videos 74

Section 1: Para empezar

En esta sección se explica cómo empezar a usar el teléfono al cargar la batería y después programando su correo de voz.

Configuración del teléfono

Tarjeta SIM

Su teléfono viene con una tarjeta SIM preinstalada.

Retiro y reinstalación de la batería

Para retirar la batería:

1. Si el teléfono está encendido, presione y mantenga presionada la tecla PWR END hasta que se esta apagado el teléfono.
2. Retire la cubierta de la batería deslizándola en la dirección que indica la flecha (1).
3. Levante con cuidado la cubierta de la batería, separándola de la parte trasera del teléfono (2).

4. Levante (1) y extraiga la batería (2).

Instale de nuevo la batería:

5. Deslice la batería en el teléfono para que los contactos dorados de la batería queden alineados con los del teléfono (1).

6. Presione la batería hacia abajo hasta que se acomode en su posición (2).

7. Vuelva a instalar la cubierta de la batería deslizándola en el teléfono (1), hasta que se escuche un clic indicando que está segura (2).

Nota: Asegúrese de que la batería quede debidamente instalada antes de encender el teléfono.

Carga de la batería

El teléfono se alimenta de una batería de ión de litio recargable. Con el teléfono se incluye un adaptador de viaje para cargar la batería. Use únicamente baterías y cargadores autorizados. Solicite más detalles en su agencia local de Samsung.

Puede usar el teléfono mientras la batería se está cargando, pero el hacerlo requerirá de tiempo adicional para la carga.

Nota: Debe cargar la batería completamente antes de usar el teléfono por primera vez. Una batería completamente descargada tarda 4 horas en cargarse.

1. Con la batería instalada en el teléfono, retire temporalmente la tapa plástica del conector de interfaz ubicado en el lado derecho del teléfono y enchufe el conector del adaptador de viaje.

¡Importante!: Verifique que la batería del dispositivo esté instalada antes de conectar el adaptador de viaje. Si la batería no está instalada debidamente cuando se conecta el adaptador de viaje, el teléfono se encenderá y se apagará continuamente, impidiendo la operación correcta.

¡Advertencia!: Si el adaptador se conecta de la forma incorrecta, se dañará el puerto de accesorios, lo que invalidará la garantía del teléfono.

2. Enchufe el adaptador a un tomacorriente de pared de CA.
3. Cuando el teléfono termine de cargarse, desenchufe el adaptador del tomacorriente de pared CA y después desconéctelo del teléfono.

¡Advertencia!: Si no desconecta el adaptador de viaje antes de extraer la batería, el teléfono pudiera sufrir daños.

4. Vuelva a colocar la tapa plástica en su lugar, sobre el conector de interfaz del teléfono.

Indicador de carga baja de la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo para conversar, un tono de advertencia suena y en la pantalla aparece el mensaje “Advertencia batería baja”, repitiéndose a intervalos regulares. Cuando esto sucede, el teléfono conserva la energía restante de la batería, no apagando la iluminación de fondo, sino entrando al modo de atenuación. Cuando el nivel de carga de la batería baja demasiado, el teléfono se apaga automáticamente.

Instalación de la tarjeta microSD

Para añadir memoria adicional al teléfono, puede insertar una tarjeta microSD™ en la ranura para tarjetas de memoria, ubicada abajo en el costado izquierdo del teléfono. Siga las siguientes indicaciones e ilustraciones para introducirla y extraerla de manera apropiada.

Nota: Tome en cuenta que el tamaño máximo al que la tarjeta microSD™ se sometió a prueba para funcionar con este producto es de 16GB.

---

1. Abra la ranura inferior izquierda e inserte con cuidado la tarjeta microSD™ usando la orientación que se muestra.

2. Empuje la tarjeta microSD™ en la ranura hasta que se acomode en su lugar.

¡Advertencia!: Asegúrese de que el contactos de la tarjeta microSD™ esté orientado hacia abajo al introducirla.

Extracción de la tarjeta microSD™

Presione firmemente la tarjeta microSD™ en la ranura hasta que oiga un clic y después jale suavemente de la tarjeta para extraerla de la ranura.

Configuración del correo de voz

Para los usuarios nuevos, sigan las instrucciones a continuación para configurar el correo de voz:

1. En el modo de espera, presione la tecla 1 y manténgala presionada.

   Tal vez se le solicite que introduzca una contraseña.

2. Siga las instrucciones del tutorial para crear una contraseña, un saludo y su nombre.

Nota: Estos pasos pudieran ser diferentes, dependiendo de su red.

Acceso al correo de voz

Puede presionar y mantener presionada la tecla 1 o usar el menú del teléfono para tener acceso al correo de voz.

Para tener acceso al correo de voz usando el menú:

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Correo de voz** y presione la tecla suave **Seleccionar** o .

2. Resalte **Llamar al correo de voz** y presione la tecla suave **Seleccionar**. El teléfono marcará el número de su correo de voz.

3. Cuando se conecte, siga las instrucciones de voz del centro de correo de voz.

Sección 2: Explicación del teléfono

En esta sección se describen las características clave del teléfono, incluyendo su pantalla y los iconos que aparecen cuando se está utilizando el teléfono.

Características

El teléfono es ligero, fácil de usar y ofrece muchas características importantes. En la siguiente lista se describen algunas de las características con las que cuenta el teléfono:

- Cámara de 1.3 megapíxeles con zoom digital 4x
- Videograbadora
- Tecnología inalámbrica Bluetooth®
- Acceso a características y opciones, controlado por menús, fácil de usar
- Capacidad de multimedia con sonido e imágenes
- Característica Juegos y aplicaciones que proporciona juegos, reproductor de música, cámara, grabador de voz y editor de imágenes
- Alarma, calendario, notas, calculadora, calculadora de propinas, conversor, reloj temporizador, cronómetro y hora mundial, proporcionados en las aplicaciones destacadas

Vista delantera

En las siguientes ilustraciones se muestran los elementos principales del teléfono.

1. **Auricular**: le permite escuchar al interlocutor y los diferentes tonos de timbre o sonidos que ofrece el teléfono.
2. **Tecla suave izquierda**: le permite seleccionar las acciones de la tecla suave o los elementos del menú que se indican en la línea inferior izquierda de la pantalla.
3. **Tecla de envío (SEND)**: le permite realizar o contestar llamadas. En el modo de espera, presiónela para ver Llamadas recientes o presiónela y manténgala presionada para volver a marcar el último número.

4. **Tecla del correo de voz**: le permite ingresar rápidamente a su correo de voz. Presione esta tecla y manténgala presionada por dos segundos para marcar automáticamente el número telefónico del correo de voz.
5. **Teclas alfanuméricas**: le permiten introducir números, letras y algunos caracteres especiales.
6. **Teclas de funciones especiales**: le permiten activar funciones únicas mientras está en el modo de espera. En el modo de espera, presione y mantenga presionada la tecla * para introducir una pausa en la secuencia de marcación. En el modo de espera, presione y mantenga presionada la tecla # para activar el modo de vibración.
7. **Micrófono**: se usa durante las llamadas telefónicas y permite a los interlocutores escucharle claramente. También se utiliza para grabar notas de voz.
8. **Tecla de cancelar/borrar**: elimina caracteres de la pantalla. En el modo de menús, esta tecla lo regresa al menú anterior.
9. **Tecla de encender/apagar (salir)**: finaliza una llamada. Presione esta tecla y manténgala presionada durante dos segundos para encender o apagar el teléfono. Mientras se encuentra en el modo de menús, regresa el teléfono al modo de espera y después cancela la información que introdujo.
10. **Tecla suave derecha**: le permite seleccionar las acciones de la tecla suave o los elementos del menú que se indican en la línea inferior derecha de la pantalla. En el modo de espera, presione para tener acceso al menú del navegador.
11. **Tecla OK (Seleccionar)**: le permite aceptar las opciones que se ofrecen al navegar por un menú.
12. **Tecla de navegación**: le permite recorrer las opciones de menú del teléfono y sirve de tecla de atajo en el modo de espera.
    En el modo de espera:

- **Tecla Arriba**: le permite ingresar directamente a la pantalla Crear mensaje para elaborar un nuevo mensaje.
- **Tecla Abajo**: le permite ingresar directamente a la lista de contactos.
- **Tecla Izquierda**: le permite tener acceso al menú Mensajes.
- **Tecla Derecha**: le permite acceso a los ajustes de Llamada entrante para fijar el tono de timbre, volumen y tipo de alerta para las llamadas entrantes.

13. **Pantalla**: muestra toda la información necesaria para el funcionamiento del teléfono, tal como la potencia de la señal recibida, el nivel de carga de la batería y la hora.

Vista posterior

En la siguiente ilustración se muestra la vista de la parte de atrás del teléfono, con el lente de la cámara.

Vistas laterales

En las ilustraciones siguientes se muestran los detalles laterales del teléfono.

1. **Teclas de volumen**: le permiten ajustar el volumen del timbre en el modo de espera (con el teléfono abierto) o ajustar el volumen de voz del interlocutor durante una llamada. Cuando recibe una llamada, si presiona la tecla de volumen, puede silenciar el tono del timbre. Si presiona y mantiene presionada la tecla de volumen, puede rechazar la llamada.
2. **Ranura para tarjeta de memoria**: le permite instalar una tarjeta de memoria para el almacenamiento de archivos.
3. **Tecla de cámara**: si presiona esta tecla, se inicia la cámara y le permite tomar fotos cuando esté en el modo de cámara.
4. **Conector de interfaz para alimentación/accesorios**: le permite conectar un cable de alimentación o accesorios opcionales, tal como un cable USB o de datos, o un juego de audífono-micrófono, tipo manos libres, para realizar conversaciones de manera conveniente.

Iconos

En esta lista se identifican los símbolos que aparecerán en la pantalla del teléfono:

Muestra la potencia de la señal recibida. Entre más barras hay, más potente es la señal.

Muestra el nivel de carga de la batería. Entre más barras vea, más potencia le queda.

Aparece cuando hay una llamada en curso.

Aparece cuando el teléfono no está recibiendo una señal.

Aparece cuando el teléfono está en el modo de avión.

Aparece cuando la tecnología inalámbrica Bluetooth está activada.

Aparece cuando el modo de vibración está activado.

Aparece en la ficha de visualización cuando se recibe una llamada y no se contesta.

Aparece en la ficha de visualización cuando se recibe un mensaje de texto nuevo.

Aparece en la ficha de visualización cuando se recibe un correo de voz nuevo.

Aparece en la ficha de visualización cuando se recibe un mensaje de imagen nuevo.

Aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora especificada.
Para obtener más detalles, consulte *"Alarma"* en la página 61.

Aparece cuando la tarjeta de memoria una instalada.

Aparece cuando Llamada entrante se ha configurado en Vibración.

Aparece cuando Llamada entrante se ha configurado en Melodía y vibración.

Aparece cuando Llamada entrante se ha configurado en Vibración después melodía.

Aparece cuando Llamada entrante se ha configurado en Melodía y después vibración.

Iluminación de fondo

Una iluminación de fondo ilumina la pantalla interna y el teclado. Cuando presiona cualquier tecla, se enciende la luz. Ésta se apaga cuando no se presiona ninguna tecla dentro de un periodo de tiempo determinado, dependiendo de la configuración en el menú **Iluminación de fondo**. La pantalla se apaga después de un minuto para conservar energía de la batería.

El parámetro **Duración** determinará por cuánto tiempo permanecerá encendida la iluminación de fondo del teclado. La opción **Atenuar** determinará cuánto tiempo después de que la luz de fondo del teclado se apague, la pantalla permanecerá encendida.

Para especificar la duración de tiempo en que la iluminación estará activada, ingrese al menú **Iluminación de fondo**:

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración de pantalla** ➔ **Iluminación de fondo** y presione la tecla suave **Seleccionar** o .

2. Resalte la opción **Duración**. Presione la tecla de navegación hacia la **izquierda** o **derecha** para seleccionar el tiempo en que la iluminación de fondo permanecerá encendida. Puede elegir entre: **10 segundos, 15 segundos**, **30 segundos**, **1 minuto**, **3 minutos** o **10 minutos**.
3. Presione la tecla de navegación hacia **abajo** para resaltar la opción **Atenuar**. Presione la tecla de navegación hacia la **izquierda** o **derecha** para seleccionar la cantidad de tiempo que el modo de atenuación permanecerá encendido. Puede elegir entre: **Inactivo**, **5 segundos**, **15 segundos**, **30 segundos**, **1 minuto** o **3 minutos**.
4. Presione la tecla suave **Guardar** para guardar su configuración.

Pantalla

El teléfono tiene una pantalla en la parte delantera. La pantalla indica cuando usted recibe una llamada o mensaje y también muestra las alarmas para la hora especificada. La pantalla muestra la hora en curso mediante un reloj digital.

Sección 3: Funciones de las llamadas

En esta sección se explican las características y funcionalidades asociadas con la realización o contestación de una llamada.

Realización de una llamada

Cuando aparezca la pantalla de espera, introduzca el número que desea marcar y presione SEND.

Nota: Cuando se activa la opción **Remarcación automática** en el menú **Remarcación automática**, el teléfono volverá a marcar automáticamente hasta 10 veces cuando la persona no conteste la llamada o si ya está hablando por teléfono, a menos que su llamada se envíe al correo de voz.

Realización de llamadas internacionales

1. Presione y mantenga presionado 0 +. Aparecerá el caracter **+**.
2. Introduzca el código del país, el código de área y el número de teléfono.
3. Presione SEND para realizar la llamada.

Finalización de una llamada

- Presione brevemente PWR END cuando desee terminar la llamada.

Realización de una llamada desde la lista de contactos

En la lista de contactos puede guardar números telefónicos que se utilizan con mayor frecuencia.

Una vez que almacene un número en la lista de contactos, puede marcarlo rápidamente con tan sólo presionar unas cuantas teclas. También puede asignar números de marcación rápida a los contactos que usa con mayor frecuencia.

Para obtener más detalles sobre la lista de contactos, consulte *"Uso de la lista de contactos"* en la página 48.

Ajuste del volumen

En el modo de espera puede ajustar el volumen del timbre presionando las teclas de volumen ubicadas en el costado izquierdo del teléfono. Durante una llamada, si desea ajustar el volumen de voz del interlocutor, use las teclas de volumen.

Contestación de una llamada

Si está almacenado en la lista de contactos de un número que está almacenado en la lista de contactos, el teléfono suena y muestra la imagen de recepción de llamadas (si está almacenado en la lista de contactos).

Aparece el número telefónico o el nombre de la persona que llama, si está almacenado en la lista de contactos.

1. Presione SEND o la tecla suave **Aceptar** para contestar la llamada.

   Si la opción **Cualquier tecla** está activada en el menú **Opciones para contestar**, puede presionar cualquier tecla para contestar una llamada, excepto la tecla PWR END y la tecla suave **Rechazar**.

Nota: Para rechazar una llamada, presione la tecla suave **Rechazar** o la tecla PWR END .

---

2. Presione PWR END para terminar la llamada.

Nota: Puede contestar una llamada mientras está usando las características de menú o de la lista de contactos. Después de finalizar la llamada, el teléfono regresará a la pantalla de la función que estaba utilizando anteriormente.

Llamadas recientes

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se enumeran en Llamadas recientes.

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Llamadas recientes** y presione la tecla suave **Seleccionar** o .

Nota: En el modo de espera, presione la tecla SEND para ingresar a **Llamadas recientes**. En cualquier momento mientras se encuentra en el menú Llamadas recientes, puede presionar la tecla de navegación hacia la **izquierda** o **derecha** para recorrer los registros de **Todas las llamadas**, **Llamadas perdidas**, **Llamadas entrantes** y **Llamadas salientes**.

Las siguientes opciones de registro de llamadas estarán disponibles:

Todas las llamadas

Este menú le permite ver las 60 llamadas más recientes que se realizaron, se marcaron o no se contestaron. El nombre o número, si ya están guardados en su lista de contactos, aparecen con la cantidad de veces que ocurrió cada número.

Llamadas perdidas

Este menú le permite ver las 20 llamadas más recientes que se recibieron, pero no se contestaron. El nombre y número, si ya están guardados en su lista de contactos, aparecen con la cantidad de veces que ocurrió cada número.

Visualización de llamadas perdidas

Cuando por alguna razón no le es posible contestar una llamada, puede saber quién le está llamando y, si este servicio está disponible, llamar después a esa persona.

La cantidad de llamadas perdidas aparecerá en la pantalla de espera, dentro de la ficha de llamadas perdidas, inmediatamente después de perder una llamada.

Para ver una llamada no contestada inmediatamente:

1. Si la pantalla está apagada, presione la tecla de volumen para activar la pantalla. La ficha de llamadas perdidas mostrará la última llamada no contestada.
   – o bien –
   Presione la tecla SEND para ver las **Llamadas recientes**, **Todas las llamadas**, después presione la tecla de navegación hacia la **derecha** para ver las **Llamadas perdidas**. Aparecerá el número correspondiente a la llamada perdida más reciente, si estuviera disponible.
2. Para recorrer las llamadas perdidas, presione la tecla de navegación hacia **arriba** o **abajo**.
3. Presione SEND para llamar al número mostrado.
   – o bien –
   Presione **Ver** para que aparezcan los detalles de la llamada.
4. Presione la tecla suave **Opciones** para ver las siguientes opciones:

- **Devolver llamada**: le permite llamar a quien le llamó.
- **Enviar mensaje**: le permite enviar un mensaje de texto o un mensaje de imagen al número de la llamada perdida.
- **Guardar en contactos**: guarda el número en la memoria del teléfono (sólo aparece si el número está guardado en la tarjeta SIM).
- **Eliminar**: le permite borrar el número seleccionado o borrar todos los registros de llamadas.
- **Añadir a lista de rechazados**: añade el número seleccionado a la lista de llamadas bloqueadas.
- **Ver detalles del contacto**: muestra detalles de la llamada perdida, incluyendo nombre, número, fecha y hora de la llamada, isi el número está almacenado en la agenda telefónica.

Nota: Puede presionar la tecla PWR END en cualquier momento para salir de la función **Llamadas perdidas**.

Llamadas entrantes

Este menú le permite ver las 20 llamadas más recientes que se recibieron.

El nombre y número, si están guardados en el teléfono, aparecen con la cantidad de veces que ocurrió cada número.

Llamadas salientes

Este menú le permite ver las 20 llamadas más recientes que se realizaron. El nombre y número, si están guardados en el teléfono, aparecen con la cantidad de veces que ocurrió cada número.

Eliminar todo

Este menú le permite borrar todos los registros en cada registro de llamadas por separado o puede borrar todos los registros de llamadas al mismo tiempo.

1. Resalte el tipo de llamadas que desea borrar y presione la tecla para colocar una marca de verificación.

Nota: Seleccione la casilla **Todas las llamadas** para seleccionar todas las entradas.

---

2. Presione la tecla suave **Borrar** para borrar las llamadas.
3. Cuando aparezca un mensaje de confirmación, presione la tecla suave **Sí** o para confirmar.

Duración de las llamadas

Este menú le permite ver el registro de tiempo para las llamadas realizadas y recibidas.

Nota: Es posible que el tiempo real facturado sea diferente a los tiempos que aparezcan, debido a funciones de la red y al plan de servicio.

Los siguientes registros de tiempo están disponibles:

- **Duración de la última llamada**: muestra la duración de su última llamada.
- **Total de llamadas salientes**: muestra la duración total de todas las llamadas realizadas desde la última vez que se reinició el temporizador.
- **Total de llamadas entrantes**: muestra la duración total de todas las llamadas recibidas desde la última vez que se reinició el temporizador.

Nota: Para cambiar esta contraseña, consulte *"Cambiar contraseña de restricción"* en la página 66.

Volumen de datos

1. Desde la pantalla de espera presione **Menú** ➔ **Llamadas recientes** ➔ **Volumen de datos**.
2. Presione la tecla de navegación hacia arriba y abajo para ver la información siguiente:
   - **Últimos datos enviados**: muestra la cantidad de datos (en kilobytes) de la última transacción enviada.
   - **Últimos datos recibidos**: muestra la cantidad de datos (en kilobytes) de la última transacción recibida.
   - **Total de datos enviados**: muestra la cantidad total de datos enviada (en kilobytes).
   - **Total de datos recibidos**: muestra la cantidad total de datos recibida (en kilobytes).
3. Presione la tecla suave **Reajustar** para reajustar el volumen de datos.

4. Presione la tecla suave **Atrás** o PWR END para terminar.

Selección de funciones y opciones

El teléfono ofrece un juego de funciones adaptables. Estas funciones están organizadas en menús y submenús, y se tiene acceso a ellas usando las dos teclas suaves. Cada menú y submenú le permite ver y modificar los parámetros de una función en particular.

Teclas suaves

Los roles de las teclas suaves varían, dependiendo de la función que está usando en ese momento. El texto ubicado en la línea inferior de la pantalla, exactamente arriba de cada tecla, indica su función en ese momento.

En el modo de espera, presione la tecla suave izquierda para el modo de menú

En el modo de espera presione la tecla suave derecha para tener acceso al navegador

Selección de opciones

Para ver las diferentes funciones y opciones disponibles, debe seleccionar la que desea con sólo:

1. Presionar la tecla suave apropiada.
2. Seleccionar la función que aparece o la opción resaltada, presionando la tecla suave **Seleccione** o .
3. Ver la siguiente función o resaltar la siguiente opción de una lista, presionando la tecla de navegación hacia **abajo**.
4. Regresar a la función u opción anterior en una lista, presionando la tecla de navegación hacia **arriba**.
5. Regresar un nivel en la estructura del menú, presionando la tecla suave **Atrás**.
6. Presionar PWR END para salir de la estructura del menú sin cambiar los parámetros.

En algunas funciones, se le solicitará una contraseña o un número PIN. Introduzca el código correcto y presione la tecla suave **OK** o .

Cuando ingresa a una lista de opciones, el teléfono resalta la opción activada en ese momento. Sin embargo, si sólo existen dos opciones, como **Activo/Inactivo**, el teléfono resalta la opción que no está activada en ese momento, para que así usted pueda seleccionarla.

Opciones durante una llamada

El teléfono le ofrece una variedad de funciones de control que están disponibles para utilizarlas durante una llamada.

Apagado del micrófono (silencio)

Puede apagar temporalmente el micrófono del teléfono, de manera que la otra persona no pueda oírle.

Ejemplo: Cuando desea decirle algo a una persona que está con usted en la misma habitación, pero no desea que el interlocutor le escuche.

Para apagar el micrófono temporalmente:

- Presione **Silenciar** ( ). La otra persona ya no podrá escucharle. El icono de silencio ( ) aparecerá en la casilla de llamada.

Para encender el micrófono de nuevo:

- Presione **No silencio** ( ). La otra persona podrá escucharle de nuevo.

Poner una llamada en espera

Puede poner la llamada activa en espera en cualquier momento. Si su red apoya este servicio, también puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

Para poner una llamada en espera:

1. Presione **Opciones** ➔ **En espera**, después presione la tecla suave **Seleccionar** o la tecla .
2. Presione la tecla suave **Reanudar** para reactivar la llamada.

Para realizar una llamada nueva mientras tiene una llamada en curso:

1. Introduzca el número telefónico nuevo que desea marcar o búsquelo en la lista de contactos.
2. Presione SEND para marcar la segunda llamada. La primera llamada se pondrá en espera automáticamente.

   – o bien –

   Presione la tecla suave **Opciones**, seleccione **En espera** y presione . Esto pondrá la llamada activa en espera y le permitirá realizar una llamada nueva en la forma normal.

Cuando hay una llamada activa y una llamada en espera, puede intercambiar de una llamada a otra, activando la llamada en espera y poniendo en espera la llamada que estaba activa.

Para intercambiar de una llamada a otra:

1. Presione **Opciones** ➔ **Cambiar** y presione . La llamada activa se pone en espera y la llamada en espera se reactiva, de manera que puede continuar conversando con esa persona.
2. Presione PWR END para terminar la llamada.

Uso del altavoz

Mientras se encuentra en una llamada, puede usar el altavoz siguiendo estos pasos:

1. Presione la tecla suave **Altavoz on** (activado).
2. Para desactivar el altavoz, presione la tecla suave **Altavoz off** (desactivado).

Silenciar o enviar tonos de tecla

Las opciones de Silenciar y Enviar tonos de tecla le permiten desactivar o activar los tonos de tecla. El tono de la tecla que se está presionando no se escuchará durante una llamada.

Durante una llamada, usted puede silenciar los tonos de tecla siguiendo los pasos a continuación:

1. Presione **Opciones** ➔ **Silenciar teclas**.
2. Para enviar el tono de tecla una vez más, presione **Opciones** ➔ **Enviar tono de teclas**.

Enviar tonos DTMF

La opción Enviar tonos DTMF le permite transmitir multifrecuencia de doble tono (DTMF) de las teclas y así poder comunicarse con máquinas contestadoras o sistemas telefónicos computarizados.

Nota: Si la opción de Tono de teclado en Ajustes de sonido está apagada (volumen en cero), el teléfono no transmitirá tonos DTMF. Presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuraciones de sonidos** ➔ **Tono del teclado** para encender los tonos del teclado.

Búsqueda de un número en la lista de contactos

Puede buscar un número en la lista de contactos durante una llamada.

1. Presione **Opciones** ➔ **Contactos**. Aparecerá la lista de contactos.
2. Presione la tecla de navegación hacia **arriba** o **abajo** para resaltar el contacto que desea. Para encontrar un nombre, escriba el nombre que desea buscar en la ventanilla de texto ubicada arriba de las entradas. Cuando escriba las primeras letras del nombre, aparecerá la primera entrada que coincida con la información que introdujo.
3. Para ver una entrada resaltada, presione la tecla suave **Ver** o la tecla . Aparecerá la información del contacto.

Consejo: Para obtener más detalles acerca de la característica de Lista de contactos, consulte *"Búsqueda de entradas en la lista de contactos"* en la página 49.

Llamada en espera

Para poder contestar una llamada mientras tiene otra en curso, la opción **Llamada en espera** debe haberse definido en **Activo**. Para establecer la opción Llamada en espera, consulte *"Ajustes de llamada"* en la página 68. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Presione la tecla suave **Aceptar** o la tecla SEND para contestar la llamada. La primera llamada se pondrá en espera automáticamente.
2. Para cambiar de una llamada a otra, presione la tecla suave **Opciones**, resalte **Cambiar** y presione la tecla suave **Seleccionar** o .
3. Para finalizar una llamada en espera, presione la tecla suave **Opciones** y seleccione la opción **Fin llamada en espera**. Después presione la tecla suave **Seleccionar** o .
4. Para finalizar la llamada en curso o las restantes, presione PWR END.

Llamada tripartita o multipartita

La función tripartita o multipartita le permite contestar una serie de llamadas entrantes y ponerlas en espera.

Si este servicio lo apoya la red y la tarjeta SIM tiene la función activada, todas las llamadas pueden unirse. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera. Para activar la característica Llamada en espera, consulte *"Llamada en espera"* en la página 27.

1. Presione SEND para contestar la primera llamada.
2. Presione SEND para contestar la siguiente llamada. La primera llamada se pondrá en espera automáticamente.
3. Presione 3 DEF ➔ SEND para unirse con las dos llamadas, la llamada activa y la llamada en espera, en una línea multipartita.

Nota: Si la tarjeta SIM está activada, algunas versiones del teléfono le permiten unirse a las dos llamadas en una llamada multipartita presionando **Opciones ➔ Unirse**.

---

4. Presione PWR END para terminar la llamada.

Sección 4: Navegación por los menús

En esta sección se explica la navegación por los menús del teléfono. Puede usar los menús y submenús para adaptar el rango de funciones del teléfono a sus necesidades. Se puede tener acceso a los menús y submenús recorriéndolos con las teclas de navegación o usando los accesos directos.

Acceso a una función de menú

1. En el modo de espera, presione **Menú**.
2. Desplácese usando las teclas de navegación hasta llegar a un menú principal. Presione la tecla suave **Seleccionar** o para ingresar al menú.
3. Si el menú contiene submenús, después de resaltar el submenú, presione la tecla suave **Seleccionar** o para ingresar al mismo. Si el menú que seleccionó contiene más opciones, repita este paso.
4. Para recorrer los menús, presione la tecla de navegación hacia **arriba** o **abajo**.
5. Para confirmar el parámetro elegido, presione la tecla suave **Seleccionar** o .
6. Para regresar al nivel de menú anterior, presione la tecla suave **Atrás** o .
7. Para salir del menú sin cambiar los parámetros, presione .

Sección 5: Introducción de texto

En esta sección se describe cómo seleccionar el modo de introducción de texto deseado para introducir caracteres en el teléfono. También se describe cómo usar el sistema de texto predictivo T9 para reducir la cantidad de pulsaciones de tecla asociadas con la introducción de texto.

Cambio del modo de introducción de texto

Al usar el teléfono, a menudo necesitará introducir texto, como para almacenar un nombre en la lista de contactos, crear su saludo personal o programar eventos en el calendario. Puede introducir caracteres alfanuméricos usando el teclado numérico del teléfono.

El teléfono cuenta con los siguientes modos de introducción de texto:

- **T9 (Español)**: este modo le permite introducir palabras con una sola pulsación de tecla para cada letra. Cada una de las teclas en el teclado tiene más de una letra; por ejemplo, al presionar la tecla 5 JKL puede introducir la letra J, K o L. Sin embargo, el modo T9 compara automáticamente la serie de pulsaciones de tecla que usted realiza, con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra más probable, además de requerir menos pulsaciones de tecla que el modo ABC tradicional.
- **Modo ABC**: este modo le permite introducir letras presionando la tecla que contiene la letra correspondiente.
- **Número**: este modo le permite introducir números.
- **Símbolo**: este modo le permite introducir símbolos, tales como los signos de puntuación.

Nota: Cuando está en un campo donde puede introducir caracteres, el indicador del modo de introducción de texto aparece en la parte inferior derecha de la pantalla.

Uso del modo T9

T9 es un modo de introducción de texto predictivo que le permite ingresar cualquier caracter usando una sola pulsación de tecla. Este modo de introducción de texto está basado en un diccionario integrado.

Para introducir una palabra en el modo T9:

1. Cuando esté en el modo T9, presione una de las teclas alfabéticas para introducir una palabra. Presione cada tecla una sola vez para cada letra.

Ejemplo: Para introducir “Hola” en el modo T9, presione las teclas 4, 6, 5 y 2.

La palabra que teclee aparecerá en la pantalla. La palabra pudiera cambiar con cada tecla consecutiva que presione.

2. Introduzca la palabra completa antes de editar o eliminar alguna letra.
3. Presione 0 ± para introducir un espacio y empezar a introducir la siguiente palabra.

Para introducir puntos, guiones, apóstrofes y otros caracteres especiales, presione sin soltar * para ver un menú de símbolos con sus teclas numéricas correspondientes. Presione la tecla de navegación hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo para ver símbolos adicionales. Presione la tecla numérica que contiene el símbolo que desea introducir. Para regresar a la pantalla de introducción de texto, presione .

Para cambiar entre mayúscula y minúscula en el modo T9:

- Presione la tecla #. Existen tres estilos de letras: todas en mayúscula, inicial en mayúscula y todas en minúscula.

Consejo: Puede mover el cursor usando las teclas de navegación.

Para eliminar caracteres:

- Presione la tecla C. Para despejar la pantalla, presione la tecla C y manténgala presionada.

Uso del modo ABC

Para usar el modo ABC, utilice las teclas alfabéticas para escribir el texto.

1. Presione la tecla que contiene la letra que desea:
   - Una vez para la primera letra, dos para la segunda letra y así sucesivamente.
2. Seleccione las otras letras de la misma manera.
   - Para escribir puntos, guiones, apóstrofes y otros caracteres especiales, presione la tecla * y manténgala presionada, después presione la tecla que contiene el símbolo correspondiente.
   - Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas en el modo ABC, use la tecla #. Existen tres estilos de letras: todas en mayúscula, inicial en mayúscula y todas en minúscula.

Nota: Puede mover el cursor usando las teclas de navegación.

Para eliminar letras:

- Presione la tecla C. Para despejar la pantalla, presione la tecla C y manténgala presionada.

Nota: El cursor se mueve a la derecha cuando se presiona una tecla diferente. Para introducir la misma letra dos veces o una letra diferente en la misma tecla, sólo espere unos cuantos segundos para que el cursor se mueva a la derecha automáticamente y después seleccione la siguiente letra.

Uso del modo de números

El modo de números le permite introducir números en un mensaje de texto.

- Presione las teclas correspondientes a los dígitos que desea introducir.

Uso del modo de símbolos

El modo de símbolos le permite introducir símbolos y signos de puntuación en el texto. Para ver opciones de símbolos, presione la tecla * y manténgala presionada hasta que los símbolos aparezcan en la pantalla, o presione la tecla suave derecha y seleccione Símbolo.

1. Para seleccionar un símbolo, presione la tecla numérica correspondiente.
2. Para ver más símbolos, presione las teclas de navegación.
3. Para borrar el o los símbolos, presione la tecla C. Cuando el campo de introducción de texto esté vacío, esta tecla regresará la pantalla al modo anterior.
4. Para introducir el o los símbolos en su mensaje, presione la tecla suave **OK** o la tecla .

Sección 6: Mensajes

En esta sección se describe cómo enviar o recibir diferentes tipos de mensajes. También se explican las características y funcionalidades asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes

El teléfono proporciona los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto
- Mensajes de imagen
- Correo de voz

Iconos en pantalla para mensajes

Cuando el teléfono recibe mensajes nuevos, aparecen iconos en dos ubicaciones de la pantalla: en la ficha de visualización, que aparece en la parte inferior de la pantalla, y en la parte de arriba de la pantalla.

Iconos de mensaje en la línea de iconos

El icono que aparece en la parte superior de la pantalla indica que se recibió un mensaje de texto nuevo. El icono indica que se recibió un mensaje de imagen nuevo. El icono indica que se recibió un mensaje de voz nuevo.

Ficha de visualización

La ficha de visualización es un área que aparece en la pantalla cuando se recibe un correo de voz, una llamada perdida, mensaje de texto o mensaje de imagen. En el área de la ficha de visualización pueden aparecer los iconos siguientes cuando se recibe una llamada y no se contesta o cuando se recibe un mensaje:

1. Correo de voz
2. Llamada perdida
3. Mensaje de texto
4. Mensaje de imagen

Puede recorrer las llamadas perdidas o los mensajes no revisados presionando la tecla de navegación hacia la **derecha** y hacia la **izquierda** para seleccionar la ficha de mensajes correspondientes, y después presionando la tecla suave **Ver o Conectar**.

Mensajes de texto

El servicio de mensajes cortos (SMS) le permite enviar y recibir mensajes de texto cortos desde y hacia otros teléfonos móviles. Además, el teléfono apoya el servicio de mensajería mejorada (EMS), el cual le permite incluir gráficos sencillos, melodías e imágenes animadas en sus mensajes de texto. Para usar esta característica, deber suscribirse a un servicio de mensajería.

El icono de mensajes ( ) aparecerá cuando reciba un mensaje de texto nuevo. Cuando la memoria esté llena, el icono de mensajes parpadeará en el teléfono y no se podrán recibir más mensajes nuevos. Debe borrar un mensaje antes de poder recibir mensajes adicionales.

Crear nuevo

En este menú puede escribir y enviar un mensaje de texto.

Creación de un mensaje de texto sencillo

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Crear nuevo**. Aparecerá la pantalla Crear.
2. Introduzca los destinatarios en el campo **A**. Presione **Añadir** u **Opciones** ➔ **Añadir destinatarios** para elegir entre **Destinatarios recientes**, **Contactos** o **Grupos**.
   - **Destinatarios recientes**: le permite seleccionar un número o una dirección de los últimos 5 destinos que ingresó.
   - **Contactos**: le permite introducir el número telefónico que desea de la lista de contactos.
   - **Grupos**: le permite introducir números telefónicos o direcciones de correo electrónico de destinatarios asignados a un grupo.

3. Antes de crear el mensaje, presione Opciones para elegir entre las siguientes opciones:
   - **Insertar**: le permite elegir entre: Plantilla de texto, Contactos, Favoritos.
   - **Extras**: le permite elegir entre: Agregar página, Añadir asunto, Añadir adjunto, Editar estilo, Cambiar a mensaje de imagen y Seleccionar idioma.
   - **Salir del compositor** (es decir, redactor): lo lleva de vuelta al menú Mensajes.
4. Elabore su mensaje.

Nota: Para obtener más detalles sobre la introducción de caracteres, consulte *"Cambio del modo de introducción de texto"* en la página 30. Puede introducir hasta 160 caracteres del alfabeto estándar por página en su mensaje. El mensaje puede contener hasta 12 páginas, para un total de 1920 caracteres.

---

5. Cuando haya ingresado al mensaje, presione la tecla suave **Opciones** para elegir entre las siguientes opciones:
   - **Insertar**: le permite introducir Plantilla de texto, Contactos o Favoritos. La opción Plantilla de texto le permite utilizar una de las plantillas de mensaje predeterminadas en el texto. Seleccione uno de los 10 elementos almacenados en el menú **Plantillas de texto**: La opción Contactos le permite añadir nombres y números telefónicos de la lista de contactos al mensaje. La opción Favoritos le permite añadir direcciones de Internet al mensaje.
   - **Extras**: le permite elegir entre Agregar página, Añadir asunto, Añadir adjunto, Editar estilo, Cambiar a mensaje de imagen y Seleccionar idioma.
   - **Guardar en**: le permite guardar el mensaje como un borrador o una plantilla.
   - **Copiar y pegar**: le permite activar o desactivar la herramienta de selección de texto para copiar, cortar y pegar.
   - **Salir del compositor** (es decir, redactor): proporciona las opciones siguientes: Guardar mensaje, No guardar o Continuar escribiendo.
6. Si desea añadir destinatarios, resalte el campo **A** una vez más y presione **Añadir**. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
   - **Destinatarios recientes**: le permite seleccionar un número o una dirección de los últimos 5 destinos que ingresó.
   - **Contactos**: le permite introducir el número telefónico que desea de la lista de contactos.

- **Grupos**: le permite introducir números telefónicos o direcciones de correo electrónico de destinatarios asignados a un grupo.

7. Cuando haya terminado de introducir destinos, presione **Enviar**.

Mensajes de imagen

Cuando añade imágenes, video, gráficos, voz o audio al mensaje, éste se convierte en un mensaje multimedia. Es decir, una presentación multimedia contenida en un solo archivo. No es un archivo de texto con anexos. La mensajería de imagen es un servicio de mensajería multimedia (MMS) que proporciona la entrega de mensajes de imagen personales desde el teléfono.

Crear nuevo

Este menú le permite crear un mensaje de imagen nuevo y enviarlo a uno o más destinos.

Creación y envío de un mensaje con imagen

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Crear nuevo**. Aparecerá la pantalla Crear.
2. Introduzca los destinatarios en el campo **A**. Presione **Añadir** u **Opciones** ➔ **Añadir destinatarios** para elegir entre **Destinatarios recientes**, **Contactos** o **Grupos**.
   - **Destinatarios recientes**: le permite seleccionar un número o una dirección de los últimos 5 destinos que ingresó.
   - **Contactos**: le permite introducir el número telefónico que desea de la lista de contactos.
   - **Grupos**: le permite introducir números telefónicos o direcciones de correo electrónico de destinatarios asignados a un grupo.
3. Elabore su mensaje.
4. Presione la tecla de navegación hacia **abajo** para ingresar a las opciones de multimedia. Se resaltará la opción Añadir imagen.

5. Presione **Seleccionar** o para añadir una imagen de Fotos o de Imágenes descargadas.

   – o bien –

   Presione la tecla de navegación hacia la **izquierda** y **derecha** para elegir entre estas opciones de multimedia: **Grabar sonido**, **Añadir sonido**, **Añadir imagen**, **Tomar foto** y **Añadir vídeo**.

6. En el modo Multimedia, presione **Opciones** ➔ **Extras** para elegir entre estas opciones: **Agregar/Eliminar página, Añadir asunto**, **Añadir adjunto**, **Editar estilo**, **Cambiar a mensaje de texto** y **Seleccionar idioma**. También puede elegir estas opciones: **Guardar en** (**Borradores**, **Plantillas), Copiar y pegar** o **Salir del compositor** (es decir, redactor).

7. Cuando haya terminado de elaborar el mensaje, presione **Opciones** ➔ **Enviar**.

Buzón de entrada

El buzón de entrada guarda mensajes recibidos. Puede determinar qué tipo de mensaje se recibió con sólo ver el icono que aparece. Si el sobre del icono está abierto, entonces el mensaje ya se leyó, de lo contrario aparecerá un sobre cerrado.

Los siguientes tipos de mensajes pueden aparecer en el buzón de entrada:

1. Mensajes de texto
2. Mensajes de imagen

Al ingresar al buzón de entrada, la lista de mensajes aparece con los números telefónicos de quienes enviaron los mensajes, o sus nombres, si están disponibles en la lista de contactos. Después de que lea el mensaje, aparecerá el icono de sobre abierto.

Consejo: Para desplazarse entre **Buzón de entrada**, **Enviados** y **Borradores**, presione la tecla de navegación hacia la **izquierda** o **derecha**.

Visualización de un mensaje de texto en el buzón de entrada

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Buzón de entrada**.
2. Resalte un mensaje de texto en la lista y presione la tecla suave **Opciones**.

   Aparecerán las siguientes opciones:

   - **Responder**: le permite responder al mensaje.
   - **Devolver llamada**: le permite llamar al remitente.
   - **Eliminar**: borra el mensaje de texto seleccionado o múltiples mensajes.
   - **Transladar a tarjeta SIM/Mover al teléfono**: le permite transferir el mensaje desde la tarjeta SIM hasta la memoria del teléfono, o desde el teléfono hasta la tarjeta SIM. Dependiendo de dónde está guardado el mensaje actual.
   - **Clasificar por**: le permite clasificar los mensajes por Leído/No leído, Fecha, Nombre, Tipo, Tamaño o Asunto.
   - **Bloquear/Desbloquear**: le permite proteger el mensaje para no borrarlo, o desbloquearlo para borrarlo.
3. Presione la tecla suave **Ver** o para ver detalles del mensaje.
4. Para recorrer el contenido, presione la tecla de navegación hacia **arriba** o **abajo**.

   Mientras ve el mensaje, presione la tecla suave **Opciones** para que aparezcan las siguientes opciones:

   - **Responder**: le permite enviar una contestación al remitente en forma de mensaje.
   - **Devolver llamada**: realiza una llamada a ese número.
   - **Redirigir**: le permite redirigir el mensaje a otro número.
   - **Guardar dirección**: le permite extraer el número, URL, dirección de correo electrónico o números telefónicos del remitente, contenidos en el texto del mensaje, para que pueda guardarlos en los contactos o para enviar un mensaje al remitente.
   - **Eliminar**: le permite borrar el mensaje.
   - **Imprimir por Bluetooth**: le permite imprimir el mensaje usando una computadora habilitada con Bluetooth.

- **Transladar a tarjeta SIM/Mover al teléfono**: le permite transferir el mensaje desde la tarjeta SIM hasta la memoria del teléfono, o desde el teléfono hasta la tarjeta SIM. Dependiendo de dónde está guardado el mensaje actual.
- **Bloquear/Desbloquear**: le permite proteger el mensaje para no borrarlo, o desbloquearlo para borrarlo.

Visualización de un mensaje con imagen en el buzón de entrada

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Buzón de entrada**.
2. Resalte un mensaje con imagen no recuperado en la lista y presione la tecla suave **Opciones**.

   Aparecerán las siguientes opciones:

   - **Responder mediante**: le permite enviar una contestación al remitente en forma de mensaje.
   - **Responder a todos mediante**: le permite enviar una contestación al remitente en forma de mensaje de imagen.
   - **Devolver llamada**: le permite llamar a quien le llamó.
   - **Redirigir**: le permite redirigir el mensaje a otro número.
   - **Eliminar**: borra el mensaje de imagen seleccionado o múltiples mensajes.
   - **Clasificar por**: le permite clasificar los mensajes por Leído/No leído, Fecha, Nombre, Tipo, Tamaño o Asunto.
   - **Bloquear/Desbloquear**: le permite proteger el mensaje para no borrarlo, o desbloquearlo para borrarlo.
   - **Propiedades**: muestra información acerca del mensaje, tal como la hora y fecha en que se recibió el mensaje, dirección de Email o número telefónico de quien envió el mensaje, dirección de Email o número telefónico del destinatario, Cc, tamaño del mensaje, prioridad y clase.
3. Presione **Ver** para leer el contenido del mensaje.
4. Para recorrer el contenido, presione la tecla de navegación hacia **arriba** o **abajo**.
5. Presione la tecla suave **Opciones** mientras lee un mensaje de imagen para que aparezca lo siguiente:

- **Responder mediante**: le permite enviar una contestación al remitente en forma de mensaje.
- **Responder a todos mediante**: le permite enviar una contestación al remitente en forma de mensaje de imagen.
- **Devolver llamada**: le permite llamar a quien le llamó.
- **Redirigir**: le permite redirigir el mensaje a otro número.
- **Reproducir**: le permite ver el mensaje de imagen.
- **Guardar dirección**: le permite cortar y pegar la dirección para enviar un mensaje de texto o un mensaje de imagen.
- **Guardar medios**: le permite guardar multimedia del mensaje en la carpeta Imágenes, Videos, Sonido, vCard, vCalendar, vNote o la carpeta Otro archivo.
- **Eliminar**: borra el mensaje con imagen seleccionado.
- **Bloquear/Desbloquear**: le permite proteger el mensaje para no borrarlo, o desbloquearlo para borrarlo.
- **Propiedades**: le muestra información acerca del mensaje, tal como la hora y fecha en que se recibió, la dirección de correo electrónico o el número telefónico del remitente, la dirección de correo electrónico o el número telefónico del destinatario, las copias enviadas a otros destinatarios, el tamaño del mensaje o la prioridad.

Visualización de un mensaje de imagen cuando se recibe

Cuando se recibe un mensaje de imagen nuevo, la ficha de mensajes perdidos muestra el icono de mensaje de imagen.

1. Desde la ficha de mensajes perdidos, presione la tecla **Ver** par ver el mensaje de imagen.

Nota: El mensaje aparecerá como un mensaje de imagen no recuperado.

---

2. Presione la tecla suave **Salir** si desea ver el mensaje posteriormente en el buzón de entrada.
3. Presione la tecla suave **Opciones** o la tecla para tener acceso a las varias opciones descritas anteriormente.

4. Cuando termine, presione la tecla PWR END.

Borradores

Este buzón de mensajes guarda mensajes que tal vez desee editar o enviar posteriormente.

Cuando ingresa a este menú, aparece la lista de mensajes en el buzón.

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Borradores**. Aparecerá el buzón de mensajes para Borradores.

Nota: Para desplazarse entre **Buzón de entrada**, **Borradores** y **Enviados**, presione la tecla de navegación hacia la **izquierda** o **derecha**.

---

2. Seleccione un mensaje de la lista y presione la tecla suave **Opciones**.

   Aparecerán las siguientes opciones:

   - **Editar**: le permite editar el mensaje.
   - **Send** (Enviar): le permite enviar el mensaje a Destinatarios recientes, Contactos o a un Destinatario nuevo.
   - **Eliminar**: borra el mensaje borrador seleccionado o múltiples selecciones.
   - **Transladar a tarjeta SIM/Mover al teléfono**: transfiere el mensaje borrador seleccionado o múltiples mensajes a la tarjeta SIM (si está almacenado en el teléfono) o al teléfono (si está almacenado en la tarjeta SIM).
   - **Clasificar por**: le permite clasificar los mensajes guardados en esta carpeta por Fecha, Nombre, Tipo, Tamaño o Asunto.
   - **Bloquear/Desbloquear**: bloquea el mensaje seleccionado para protegerlo de una eliminación, o lo desbloquea para permitir la eliminación.
   - **Properties** (Propiedades): le muestra información acerca del mensaje: **Asunto**, **Fecha**, **A**, **Cc**, **Bcc**, **Tamaño** y **Prioridad** (solo mensajes de imagen).

3. Presione **Ver** (▬) y presione **Opciones** ➔ **Editar** para editar el mensaje.

   – o bien –

   Presione **Ver** (▬) y **Enviar a** (▬) para enviar el mensaje.

4. Presione PWR END para regresar a la pantalla de espera.

Consejo: Presione la tecla suave **Opciones** al leer un mensaje para seleccionar opciones alternas.

Enviados

Este buzón de mensajes guarda mensajes no enviados.

Al ingresar a este menú, la lista de mensajes en el buzón de enviados aparece con los números telefónicos o nombres de los destinatarios, si están disponibles en la agenda telefónica.

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Enviados**.

Nota: Para desplazarse entre **Buzón de entrada**, **Borradores** y **Enviados**, presione la tecla de navegación hacia la **izquierda** o **derecha**.

2. Seleccione un mensaje de la lista y presione la tecla **Ver** ( ) para ver o reproducir el contenido del mensaje.
3. Para recorrer el contenido, presione la tecla de navegación hacia **arriba** o **abajo**.

Consejo: Presione la tecla suave **Opciones** al leer un mensaje para seleccionar opciones alternas.

Grabación de voz

En este menú, puede grabar una nota de voz de hasta una hora mediante la grabadora de voz y después enviarla inmediatamente a través de la mensajería de imagen.

Creación y envío de una nota de voz

Al ingresar a este menú, aparecerá un temporizador en la pantalla.

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Juegos y aplicaciones** ➔ **Grabador de voz**.
2. Presione la tecla suave **Grabar** para empezar a grabar.
3. Grabe una nota hablando en el micrófono del teléfono.

   La pantalla muestra simultáneamente el tiempo que ha transcurrido y el tiempo total permitido.

4. Cuando termine de grabar, presione la tecla suave **Detener**.

   – o bien –

   Cuando el tiempo de grabación se acaba, se avanza a la siguiente pantalla.

Nota: Su nota de voz se guarda automáticamente en la lista de notas de voz.

---

5. Presione la tecla suave **Opciones** para ver las siguientes opciones:
   - **Enviar en mensaje**: le permite enviar la nota de voz como un mensaje.
   - **Volver a grabar**: se deshace de la nota de voz anterior y le permite grabar una nota de voz nueva.
   - **Definir como**: le permite guardar la nota de voz como un Tono de timbre predeterminado, Melodía individual o Tono de alarma.
   - **Ir a lista de voz**: muestra la lista de voz.
   - **Eliminar**: le permite borrar esta nota de voz.
6. Para enviar la nota de voz, mientras ve las opciones, seleccione **Enviar en mensaje**. Aparecerá la pantalla Crear mensaje, con el campo **A** resaltado.
7. Presione **Añadir** ( ) para seleccionar entre **Destinatarios recientes**, **Contactos** o **Grupos**.
   - **Destinatarios recientes**: le permite seleccionar un número o una dirección de los últimos 20 destinos que ingresó.
   - **Contactos**: le permite introducir el número telefónico que desea de la lista de contactos.
   - **Grupos**: le permite introducir números telefónicos o direcciones de correo electrónico de destinatarios asignados a un grupo.
8. Cuando termine de introducir los destinatarios, presione la tecla de navegación hacia **abajo** para elaborar el mensaje en el campo de Mensaje. Para obtener más información sobre la introducción de texto en un campo de mensaje, consulte la página 35.

9. Mientras está en el campo de mensaje, puede presionar **Opciones** para elegir entre las siguientes:
   - **Send** (Enviar): le permite enviar el mensaje.
   - **Previsualización**: le permite visualizar una vista previa del mensaje.
   - **Insertar**: le permite introducir una **Plantilla de texto**, **Contactos** y **Favoritos** al mensaje.
   - **Extras**: le permite **Agregar página**, **Eliminar página**, **Añadir asunto**, **Añadir adjunto**, **Editar estilo**, **Cambiar a mensaje de texto** y **Seleccionar idioma**.
   - **Guardar en**: le permite guardar el mensaje en **Borradores** o **Plantillas**.
   - **Copiar y pegar**: le permite activar o desactivar la herramienta de **Selección de texto** para copiar y pegar.
   - **Salir del compositor** (es decir, redactor): le permite **salir del redactor** y elegir **Guardar mensaje**, **No guardar** o **Continuar escribiendo**.
10. Presione **Enviar** o para enviar el mensaje. El teléfono enviará el mensaje y lo guardará en Enviados después de haberlo enviado satisfactoriamente.

Correo de voz

Este menú le proporciona una manera de tener acceso a su correo de voz, si la red proporciona este servicio.

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Correo de voz**. La pantalla Correo de voz aparecerá con **Llamar al correo de voz** resaltada.

Nota: Antes de usar la característica Correo de voz, debe pedir a su representante de atención a clientes que le proporcione el número del servidor de voz.

---

2. Presione la tecla suave **Seleccionar** para llamar al número de su correo de voz.

Consejo: En el modo de espera, también puede presionar la tecla y mantenerla presionada para conectarse al servidor de voz.

El correo de voz es una función de la red. Favor de comunicarse a Servicio a Clientes para obtener más detalles.

Configuraciones

El menú **Gestión** le permite seleccionar el lugar donde se guardarán sus contactos, eliminar contactos, clasificar por contactos o verificar el estado de la memoria.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Configuraciones**.

La pantalla Ajustes aparecerá con estas opciones: **Configuración de mensajes**, **Eliminar todo** y **Estado de memoria**.

Configuración de mensajes

En este menú puede establecer un mensaje de texto predeterminado o un mensaje con imagen. La última configuración a la que ingresó se activará automáticamente para enviar mensajes posteriores.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Configuraciones** ➔ **Configuración de mensajes**. Seleccione **Mensaje de texto** o **Mensaje con imagen**.

Mensaje de texto

Use las siguientes opciones para fijar Configuración de envio (Guardar copia y Pasarela de email) y Bloquear número para mensajes de texto.

Mensaje multimedia

Use las siguientes opciones para fijar Configuración de envio (Prioridad, Fecha de vencimiento y Tiempo de entrega) y Configuración para recibir (Rechazar anónimo y Aceptar anónimo) para mensajes de imagen.

Eliminar todo

La función Eliminar todo le permite verificar una o varias categorías de los mensajes que desea eliminar, o puede resaltar la selección **Todo** y presionar la marca de verificación o la tecla para marcar todas las categorías de mensajes.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Configuraciones** ➔ **Eliminar todo**.

Presione la tecla suave **Borrar** y aparecerá el mensaje de confirmación "**¿Eliminar todos los mensajes desbloqueados?**" Presione la tecla suave **Sí** o **No** para confirmar la eliminación.

Estado de la memoria

Estado de memoria le permite ver el uso del mensaje de texto en el teléfono y en la tarjeta SIM, el uso y la memoria restante de Mensaje con imagen y el uso de Mensajes Push.

Para ver el estado de la memoria:

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Configuraciones** ➔ **Estado de la memoria**.

Sección 7: Administración de contactos

En esta sección se explica cómo usar y administrar sus contactos.

Uso de la lista de contactos

Use el siguiente procedimiento para guardar un contacto nuevo en el teléfono.

Guardar un número en la memoria del teléfono

La ubicación de almacenamiento predeterminada para guardar números telefónicos en la lista de contactos es la memoria integrada del teléfono.

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Contactos** ➔ **Añadir contacto**.
2. Introduzca un nombre en la ventanilla de texto **Nombre**. Presione la tecla de navegación hacia **abajo** para pasar a la siguiente ventanilla de texto.

   Para obtener más detalles sobre cómo introducir caracteres, consulte *"Uso del modo ABC"* en la página 32.
3. Introduzca un apellido en la ventanilla de texto **Apellido**.
4. Resalte un tipo de número presionando la tecla de navegación hacia **arriba** o **abajo**, después introduzca un número en la ventanilla de texto.

   Los siguientes tipos estarán disponibles:

   - **Móvil**: asigna el número a la entrada Móvil.
   - **Casa**: asigna el número introducido a la entrada Casa.
   - **Oficina**: asigna el número introducido a la entrada Trabajo.
   - **Identificación de imágenes**: le permite añadir una imagen como identificador de línea para el contacto.
   - **Timbre**: le permite asignar un tono de timbre eligiendo entre una de las siguientes ubicaciones: melodías predeterminadas, lista de voz, sonidos o música.
   - **Email** (Correo electrónico): le permite introducir la dirección de correo electrónico para el contacto.
   - **Fax**: asigna el número introducido a la entrada Fax.
   - **Otro**: le permite introducir un número telefónico adicional a esta entrada.

- **Grupo**: le permite asignar este contacto a un grupo.
- **Notas**: le permite introducir información adicional sobre el contacto. Se permiten hasta 50 caracteres.

5. Presione [ ] para guardar sus selecciones. El número se guardará en su destino seleccionado y aparecerá la información del nuevo contacto.
6. Presione la tecla PWR END para regresar al modo de espera.

Búsqueda de entradas en la lista de contactos

Puede guardar números telefónicos y sus nombres correspondientes en la memoria integrada del teléfono (Lista de contactos).

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Contactos** ➔ **Lista de contactos**.

Nota: Aparecerá un icono de teléfono a la izquierda de la entrada.

---

2. Introduzca las primeras letras del nombre en la ventanilla de texto.

   Aparecerá una lista con las entradas de la agenda telefónica, empezando con la entrada que coincida más con la información que introdujo.
3. De ser necesario, presione la tecla de navegación hacia **arriba** o **abajo** hasta que se resalte la entrada que desea.
4. Una vez que encuentre la entrada, presione la tecla SEND para marcar el número o presione la tecla suave **Opciones** para tener acceso a las siguientes opciones de entrada de la agenda telefónica.
   - **Editar**: le permite editar el nombre y número del contacto seleccionado.
   - **Enviar mensaje**: le permite enviar un mensaje al número seleccionado.
   - **Contacto nuevo**: lo lleva al menú Añadir contacto nuevo.
   - **Llamar**: realiza la llamada al número telefónico seleccionado.
   - **Asignar marcación rápida**: le permite asignar un número de tecla de marcación rápida a la entrada seleccionada en la lista de contactos.

- **Enviar tarjeta de identificación mediante**: le permite seleccionar la opción de enviar su tarjeta de identificación en un mensaje de imagen y la opción de enviarla a un dispositivo compatible con Bluetooth.
- **Eliminar**: le permite borrar el nombre y número seleccionado, o varios, de la lista de contactos o borrar todos los números. Se le solicitará que confirme que desea borrar el nombre y número presionando la tecla suave **Sí**. Para cancelar la acción, presione la tecla suave **No**.
- **Añadir a lista de rechazados**: añade el contacto seleccionado a su lista de rechazados.
- **Copiar en el teléfono/Copiar en la tarjeta SIM**: copia el contacto seleccionado o todos los contactos al teléfono o a la tarjeta SIM dependiendo de dónde se guardó el contacto anteriormente.
- **Seleccionar idioma**: le permite seleccionar entre English (inglés) y Español.

5. Presione **Ver** para ver información del contacto.
6. Presione **Opciones** para seleccionar una de las siguientes opciones:
   - **Editar**: le permite editar los campos de nombre y número en la entrada. También puede añadir una dirección de Email y notas.
   - **Enviar mensaje**: le permite enviar un mensaje al número seleccionado.
   - **Asignar marcación rápida**: le permite asignar un número de tecla de marcación rápida a la entrada seleccionada en la lista de contactos.
   - **Enviar tarjeta de identificación mediante**: le permite seleccionar la opción de enviar su tarjeta de identificación en un mensaje de imagen y la opción de enviarla a un dispositivo compatible con Bluetooth.
   - **Eliminar**: le permite borrar el nombre y número seleccionado en la lista de contactos. Se le solicitará que confirme que desea borrar el nombre y número presionando la tecla suave **Sí**. Presione la tecla suave **No** para cancelar la eliminación.
   - **Copiar en el teléfono/Copiar en la tarjeta SIM**: copia el contacto seleccionado o todos los contactos al teléfono o a la tarjeta SIM dependiendo de dónde se guardó el contacto anteriormente.
   - **Añadir a lista de rechazados**: añade el contacto seleccionado a su lista de rechazados.
   - **Imprimir por Bluetooth**: envía el contenido del mensaje de texto seleccionado a una impresora compatible con Bluetooth.
7. Presione **Llamar** para marcar el número seleccionado.

Marcación de un número en la lista de contactos

Una vez que guarde números telefónicos en la lista de contactos, puede marcarlos fácil y rápidamente.

Nota: Seleccione **Lista de contactos** en el menú **Contactos** para buscar la entrada por nombre. Para obtener más información, consulte *"Búsqueda de entradas en la lista de contactos"* en la página 49.

Añadir un grupo de llamadas nuevo

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Contactos** ➔ **Grupos**.
2. Presione la tecla suave **Opciones** y seleccione la opción **Crear grupo nuevo**.
3. Introduzca un nombre para el nuevo grupo en el campo **Nombre**.
4. Resalte el campo **Identificación de imágenes** y presione la tecla para crear una identificación con imagen para este nuevo grupo de llamadas. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Tomar foto**: le permite tomar una foto para usarla como una foto de identificación de llamada.
   - **Fotos**: muestra una lista de fotos de dónde seleccionar como una identificación de llamada.
   - **Imágenes descargadas**: muestra una lista de imágenes descargadas para seleccionar como una identificación de llamada.
   - **Iconos**: muestra una lista de iconos de identificación de llamada predeterminados. Presione la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha para ver páginas de iconos de dónde escoger.
5. Resalte el campo **Timbre** y presione la tecla para crear un tono de timbre para este nuevo grupo de llamadas. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Melodías predeterminadas**: muestra una lista de las melodías predeterminadas entre las que se puede seleccionar una como tono de timbre.
   - **Lista de voz**: muestra una lista de mensajes de voz de dónde seleccionar como un tono de timbre.
   - **Timbres**: muestra una lista de sonidos de dónde seleccionar como un tono de timbre.

- **Música**: muestra una lista de música de dónde seleccionar como un tono de timbre.

6. Cuando termine, presione la tecla suave **Guardar**.
7. Presione la tecla PWR END para regresar al modo de espera.

Editar un grupo de llamada

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Contactos** ➔ **Grupos** y presione la tecla suave **Seleccionar** o la tecla .
2. En la lista del grupo resalte el grupo que desea y presione la tecla suave **Opciones**.
3. Resalte **Editar** y presione la tecla suave **Seleccionar** o la tecla .
4. Para editar el nombre del grupo, modifique el texto en la ventanilla de texto **Nombre**.
5. Para cambiar la imagen asociada con el grupo, presione la tecla de navegación hacia **abajo** hasta resaltar el icono **Identificación de imágenes**. Presione la tecla .

   Las siguientes opciones estarán disponibles:

   - **Tomar foto**: le permite tomar una fotografía con la cámara.
   - **Fotos**: le permite elegir una fotografía de la carpeta Fotos.
   - **Imágenes descargadas**: le permite elegir una fotografía de la carpeta Imágenes descargadas.
   - **Iconos**: le permite elegir entre los iconos predefinidos.

6. Para cambiar el timbre asociado con el grupo, presione la tecla de navegación hacia **abajo** hasta resaltar el icono **Timbre**. Presione la tecla .

   Las siguientes opciones estarán disponibles:

   - **Melodías predeterminadas**: le permite elegir entre 20 melodías diferentes.
   - **Lista de voz**: le permite asignar una nota de voz a este grupo.
   - **Timbres**: le permite seleccionar un sonido de la carpeta Sonidos.
   - **Música**: le permite elegir música de la carpeta Música.

7. Cuando termine, presione la tecla suave **Guardar**. Los ajustes de su grupo de llamada se guardarán.
8. Presione la tecla PWR END para regresar al modo de espera.

Marcación rápida

Una vez que haya guardado números telefónicos de la lista de la agenda telefónica, puede programar hasta 8 entradas de marcación rápida y después marcarlas fácilmente cuando usted así lo desee, con sólo presionar la tecla numérica asociada.

▶ En el modo de espera, para marcar rápidamente los números asignados a las teclas (de la 2 a la 9), presione la tecla apropiada y manténgala presionada.

Configuración de entradas con marcación rápida

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Contactos** ➔ **Marcación automática** y presione la tecla suave **Seleccionar** o la tecla .
2. Presione la tecla de navegación hacia **arriba** o **abajo** para seleccionar la tecla numérica del teclado a la que desea asignarle el nuevo número de marcación rápida y presione la tecla suave **Añadir** o la tecla .
   - Seleccione entre las teclas de la **2** a la **9** y presione la tecla suave **Añadir**.
3. Resalte la entrada de un contacto en la lista y presione la tecla suave **Seleccionar** o la tecla . Recibirá una confirmación que dice **Guardado** y en el menú **Marcación rápida** se mostrará el contacto asignado a la tecla numérica que seleccionó.
4. Presione la tecla PWR END para regresar al modo de espera.

Nota: La ubicación de memoria 1 está reservada para el número del servidor de correo de voz y esta ubicación de marcación rápida no puede cambiarse.

Lista de rechazados

La opción Lista de rechazados le permite crear una lista de números para rechazar llamadas entrantes de los números especificados.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Contactos** ➔ **Rechazados** y presione la tecla .

Contactos FDN

El modo FDN (números de marcación fija), si es compatible con su tarjeta SIM, le permite restringir las llamadas salientes a un grupo limitado de números telefónicos. Con esta característica activada sólo puede realizar llamadas a los números telefónicos almacenados en la lista de FDN de la tarjeta SIM. Debe primero introducir la contraseña PIN2. Puede obtener el número PIN2 de su proveedor de servicio.

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Contactos** ➔ **Contactos FDN**. Aparecerá la pantalla Contactos FDN.
2. Para añadir un nuevo contacto FDN, presione **Opciones** ➔ **Contacto FDN nuevo**. Aparecerá el campo Introducir nuevo PIN2.
3. Introduzca su código PIN2.
4. Introduzca el nombre y el número deseado y luego Guardar.
5. Seleccione el contacto FDN al que desee llamar y presione SEND.
   – o bien –
   Presione la tecla suave Opciones para añadir contactos adicionales, cambiar un contacto o eliminar un contacto de la lista FDN

Configuración de contactos

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Contactos** ➔ **Configuración de contactos** y presione la tecla suave **Seleccionar** o la tecla .

Seleccione entre las siguientes opciones:

- **Mi tarjeta de presentación**: le permite configurar información para la tarjeta de presentación, como nombre, números telefónicos y correo electrónico.

- **Guardar nuevos contactos en**: le permite guardar nuevos contactos en el teléfono o en la tarjeta SIM o se le solicita: Preguntar ante de guardar.
- **Ver contactos en**: le permite ver contactos desde la tarjeta SIM, desde el teléfono o desde ambos.
- **Ordenar contactos por**: le permite ordenar los contactos por nombre o apellido.
- **Número propio**: proporciona el número de su teléfono.
- **Copiar todo en**: le permite elegir copiar todos los contactos al teléfono o a la tarjeta SIM.
- **Eliminar todo**: le permite eliminar todos los contactos del teléfono o de la tarjeta SIM.
- **Espacio utilizado**: le permite verificar cuántos nombres y números están guardados en el teléfono y en la tarjeta SIM. También puede ver la capacidad de almacenamiento actual de la memoria.

Sección 8: Acceso web

En esta sección se explican las características del navegador disponibles en su teléfono. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

Acceso web

El teléfono está equipado con un explorador WAP (protocolo de aplicación inalámbrica), el cual le proporciona acceso y navegación a Internet usando el teléfono.

Para tener acceso al navegador usando el menú, siga estos pasos:

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Acceso web** y presione la tecla suave **Seleccionar** o la tecla para ingresar al menú.

Para tener acceso al navegador directamente, siga estos pasos:

- En el modo de espera, presione la tecla suave **Acceso web** para tener acceso al menú del navegador.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

Inicio

Cuando se selecciona este menú, el teléfono se conecta a la red y se carga la página de inicio del navegador.

El contenido de la página de inicio del navegador depende de su proveedor de servicio web móvil. Para desplazarse por la pantalla, presione la tecla de navegación hacia **arriba** y **abajo**.

Para ir a la página de inicio desde cualquier otra pantalla en el explorador, use la opción **Home** (Inicio).

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Acceso web** ➔ **Opciones** ➔ **Ir a** ➔ **Pagina de Inicio**.

Salir del navegador

- Para salir del navegador en cualquier momento, simplemente presione PWR END.

Navegación por Internet

1. Para recorrer los elementos del navegador, presione la tecla de navegación hacia **arriba** o **abajo**.

2. Para seleccionar elementos del navegador, presione la tecla .
3. Para regresar a la página anterior, presione la tecla suave **Atrás** o la tecla C.
4. Presione la tecla suave **Atrás** hasta que aparezca **Home** (Inicio).

Favoritos

Este menú guarda direcciones URL predeterminadas: My Account (Mi cuenta), Chat Group (Grupo de charla), News (Noticias), Sports (Deportes), Weather (Clima), MEdia Net y usted puede designar otras nueve.

Para guardar una dirección URL:

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Acceso web** ➔ **Opciones** ➔ **Ir a** ➔ **Favoritos** y presione la tecla suave **Seleccionar** o la tecla .

Introducir URL

Este menú le permite introducir manualmente la dirección URL de una página de Internet a la que desea ingresar y añadirla a sus Favoritos.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Acceso web** ➔ **Opciones** ➔ **Ir a** ➔ **Direccion URL** y presione la tecla suave **Seleccionar** o la tecla .

Nota: Para obtener más detalles sobre la introducción de caracteres, consulte *"Introducción de texto"* en la página 30.

Despejar caché

Puede borrar la información almacenada en la memoria caché, que es la memoria temporal del teléfono donde se almacenan las páginas web a las que ingresó más recientemente.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Acceso web** ➔ **Limpiar caché** y presione la tecla suave **Seleccionar** o la tecla .

Aparecerá el mensaje "**¿Despejar caché?**" Presione la tecla suave **Sí** para confirmar la eliminación o presione la tecla suave **No** para descontinuar.

Sección 9: Juegos y aplicaciones

En esta sección se describen las aplicaciones disponibles en el menú Juegos y aplicaciones: Juegos, Reproductor de música, Cámara, Grabador de voz y Editor de imágenes.

Juegos

Puede descargar MIDlets (aplicaciones de Java que funcionan en teléfonos móviles) desde varias fuentes usando el navegador y almacenándolas en el teléfono.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Juegos y aplicaciones** ➔ **Juegos**.

Reproductor de música

Puede organizar archivos de música guardados en el teléfono y en la Tarjeta de memoria como listas de reproducción. El reproductor de música le permite administrar estos archivos de música, así como añadir, reordenar y eliminar archivos.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Juegos y aplicaciones** ➔ **Reproductor de música**.

Cámara

Para obtener información sobre cómo usar la cámara, consulte *"Cámara"* en la página 72.

Grabador de voz

En este menú, puede grabar un archivo de audio de hasta un minuto y después enviarlo inmediatamente a través de un mensaje.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Juegos y aplicaciones** ➔ **Grabador de voz**.

Editor de imágenes

La opción Editor de imágenes le permite modificar la imagen seleccionada añadiendo efectos, un marco, emoticones o Clip Art. Tambien puede fijar la imagen modificada como fondo de pantalla o icono de identificador de imagen.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Juegos y aplicaciones** ➔ **Editor de imágenes**.

Sección 10: Mi carpeta

El menú Mi carpeta brinda acceso a archivos guardados en el teléfono y en su tarjeta de memoria. Puede ingresar a estas ubicaciones de almacenamiento: Sonidos, Imágenes, Videos, Música, Otros archivos, Tarjeta de memoria y Estado de memoria, y además puede crear sus propias carpetas.

Sonidos

En el menú Sonidos puede ver la lista de sonidos descargados del servidor web o recibidos en mensajes de imagen y puede conservar una Lista de voz de sus propios clips de audio. También puede establecer uno de los sonidos guardados como el tono de timbre actual.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mi carpeta** ➔ **Timbres**.

Imágenes

En el menú Imágenes puede ver sus propias fotos tomadas con la cámara integrada, las imágenes que haya descargado del servidor web o recibido en mensajes, o las imágenes guardadas en su tarjeta de memoria. Puede fijar una imagen como la imagen de fondo vigente.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mi carpeta** ➔ **Imágenes**.

Videos

En este menú puede ver la lista de videos descargados del servidor web o recibidos en mensajes de imagen. También puede ver un video guardado en la carpeta Videos o en la tarjeta de memoria.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mi carpeta** ➔ **Videos**.

Música

El menú Música brinda acceso a los archivos de música guardados en su carpeta de música en la tarjeta de memoria.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mi carpeta** ➔ **Música**.

Otros archivos

El menú Otros archivos brinda acceso a otros archivos que tenga guardados en el teléfono y en su tarjeta de memoria.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mi carpeta** ➔ **Otros archivos**.

  Para acceder a los archivos guardados en su tarjeta de memoria instalada:

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mi carpeta** ➔ **Otros archivos** ➔ **Tarjeta de memoria**.

Estado de la memoria

Puede verificar la cantidad de memoria que se está usando y la memoria que queda para las categorías de Mi carpeta: Sonidos, Imágenes, Videos, Música y Otros archivos o la memoria usada y restante para su Tarjeta de memoria.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Mi carpeta** ➔ **Estado de la memoria**.

Sección 11: Herramientas

En esta sección se describen las varias aplicaciones que están disponibles en el menú Herramientas del teléfono.

Herramientas

El menú Herramientas le permite configurar alarmas, programar citas, ver el calendario, crear una nota, efectuar cálculos matemáticos sencillos, calcular la cantidad de su propina, realizar conversiones de unidad, fijar un temporizador, usar un cronómetro y ver la hora mundial.

Alarma

La función Alarma le permite programar hasta 3 alarmas para que suenen a horas especificadas.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Herramientas** ➔ **Alarma**. Después presione **Seleccionar** o [redacted].

Calendario

Con la función Calendario, puede elegir ver el calendario por mes, semana o día; programar citas y anotar aniversarios; hacer una lista de tareas; escribir notas para mantenerse al día de su itinerario; ver una lista de eventos con alarma ignorados y ver un resumen de lo que hay en su calendario.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Herramientas** ➔ **Calendario**. Después presione **Seleccionar** o [redacted].

Notas

Esta opción le permite crear notas para añadirlas a los eventos.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Herramientas** ➔ **Notas**. Después presione **Seleccionar** o [redacted].

Calculadora

Con esta función puede usar el teléfono como una calculadora. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Herramientas** ➔ **Calculadora**. Después presione **Seleccionar** o [redacted].

Calculadora de propinas

La calculadora de propinas le ayuda a calcular la cantidad porcentual para una propina. Use el siguiente procedimiento para calcular una propina.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Herramientas** ➔ **Calculadora de propinas**. Después presione **Seleccionar** o [redacted].

Conversor

El menú Conversor convierte medidas y cantidades en estas categorías: divisa, longitud, peso, volumen, superficie y temperatura.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Herramientas** ➔ **Conversor**.

Reloj

La función Reloj (Temporizador) le permite configurar un temporizador.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Herramientas** ➔ **Reloj**.

Cronómetro

Esta función le permite usar un cronómetro. Presione **Iniciar** ([redacted]) para iniciar el cronómetro. Presione **Reajustar** para borrar todos los tiempos de cronómetro registrados previamente. Presione **Vuelta** [redacted] para ver el tiempo de cada vuelta. Puede ver hasta 5 tiempos de vuelta.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Herramientas** ➔ **Cronómetro**.

Hora mundial

Esta función le permite saber qué hora es en otra parte del mundo, presionando las teclas de navegación hacia la **izquierda** y **derecha**.

Existen dos líneas de horario disponibles. Puede establecer la primera configuración para que sea su ciudad base y después use la segunda configuración para verificar la hora en otras ciudades.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Herramientas** ➔ **Hora mundial**.

Sección 12: Cambio de configuración

En esta sección se explica la configuración de sonido y del teléfono para este teléfono. También incluye ajustes para opciones de sonido, pantalla, teléfono, llamadas, Bluetooth, navegador y reinicio.

Configuraciones de sonidos

Usted puede personalizar varios ajustes de sonido.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuraciones de sonidos**.

Llamada entrante

Este menú le permite seleccionar una melodía para el timbre, el volumen y el tipo de alerta.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuraciones de sonidos** ➔ **Llamada entrante**.

Tono del mensaje

Este menú le permite establecer el timbre para mensajes que se reciban. Puede fijar el Tono, Tipo de alerta y Repetición.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuraciones de sonidos** ➔ **Tono del mensaje**.

Tono del teclado

Este menú le permite seleccionar el tono de las teclas y el volumen en el que el teléfono sonará cuando presione una tecla.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuraciones de sonidos** ➔ **Tono del teclado**.

Tono de encendido/apagado

Este menú le permite seleccionar la melodía que el teléfono emitirá al encenderlo y apagarlo.

- ▶ En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuraciones de sonidos** ➔ **Tono de encendido/apagado.**

Tono al abrir

Este menú le permite elegir entre cuatro tonos o **Inactivo**, que se reproducirán al abrir la tapa deslizante del teléfono.

Tonos extra

Este menú le permite elegir escuchar el Tono de control de minutos, el Tono de conexión y las Alertas durante llamadas.

Modo de vibración

El modo de vibración es conveniente cuando usted desea que el teléfono no haga ningún ruido (como por ejemplo, en un teatro).

1. En el modo de espera, presione la tecla # y manténgala presionada hasta que aparezca tanto el mensaje "**Modo de vibración activado**" como el icono del **modo de vibración** ( ).
2. Presione la tecla # y manténgala presionada hasta que aparezca el mensaje "**Salir del modo de vibración**". El icono del **Modo de vibración** ( ) desaparecerá.

Configuración de pantalla

La Configuración de pantalla brinda los siguientes menús para elegir cómo ver la pantalla: Fondo, Estilo de menú principal, Pantalla de información, Pantalla de marcación e Iluminación de fondo.

- ▶ En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración de pantalla**. Después presione **Seleccionar** o .

Configuración del teléfono

Puede personalizar varios parámetros del teléfono.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración del teléfono**.

Hora y fecha

Este menú le permite cambiar la fecha y hora actuales que aparecen en la pantalla.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración del teléfono** ➔ **Hora y fecha**.

Idioma

Este menú le permite seleccionar un idioma de la pantalla para el idioma de texto y para el modo de introducción. Elija entre **Automático**, **English** (inglés) y **Español**.

Número propio

- Presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración del teléfono** ➔ **Número propio** para ver su propio número.

Modo de avión

El **modo de avión** le permite usar muchas de las funciones del teléfono, tales como Juegos, Notas de voz, etc., cuando está en un avión o en cualquier otra área donde se prohibe realizar o recibir llamadas o datos. Cuando el teléfono está en el modo de avión, no puede enviar ni recibir llamadas, ni tener acceso a información por Internet.

- Presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración del teléfono** ➔ **Modo de avión**.

Modo HAC

Habilitar HAC ajustará el audio para su uso con los aparatos auditivos de telebobinas.

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración del teléfono** ➔ **Modo HAC**.

2. Resalte **Activo** o **Inactivo** y presione **Guardar**. Al habilitar el modo HAC, aparecerá el mensaje, "**Habilitar HAC ajustará el audio para usarlo con audífonos HAC. ¿Continuar?**"
3. Seleccione **Sí** para habilitar HAC o **No** para cancelar.

Modo de USB

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración del teléfono** ➔ **Modo de USB**.
2. Resalte su selección, **Módem** o **Almacenamiento masivo** y presione **Guardar**.

Seguridad

La función Seguridad le permite restringir el uso de su teléfono por parte de otras personas y restringir los tipos de llamadas.

Se utilizan varios códigos y contraseñas para proteger las características del teléfono.

Bloquear teléfono

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración del teléfono** ➔ **Seguridad** ➔ **Bloquear teléfono**.
2. Resalte **Activo** o **Inactivo** y presione **Seleccionar** para guardar los ajustes. Para activar Bloquear Teléfono, aparecerá una pantalla para **Introducir contraseña**.

Cambiar contraseña de restricción

La función Cambiar contraseña le permite cambiar la contraseña actual del teléfono a una nueva. Debe introducir la contraseña actual antes de poder especificar una nueva.

Una vez que introduzca la contraseña nueva, se le solicitará que confirme el cambio ingresando la contraseña otra vez.

1. En el modo de espera, toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración del teléfono** ➔ **Seguridad** ➔ **Cambiar contraseña**.

2. Introduzca una contraseña en el campo **Introducir contraseña nueva** y presione **OK**.
3. Ingrese la nueva contraseña otra vez.

Nota: Si cambia la contraseña, asegúrese de escribirla y conservarla en un lugar seguro. Si olvida su contraseña, comuníquese con su proveedor de servicio para solicitar ayuda.

Verificar código de PIN

Cuando la función Verificar código de PIN está activada, debe introducir el número PIN cada vez que encienda el teléfono. Por lo tanto, las personas que no tengan su código PIN no podrán usar el teléfono sin su autorización.

Nota: Antes de activar o desactivar la función Verificar código de PIN, debe introducir su número PIN.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Inactivo**: el teléfono se conecta directamente a la red cuando lo enciende.
- **Activo**: se debe introducir el código PIN cada vez que se enciende el teléfono.

Cambiar código PIN

Esta función le permite cambiar su número PIN actual, si es que la función Verificar código de PIN está activada. Debe introducir el código PIN actual antes de poder especificar uno nuevo.

Una vez que introduzca un PIN nuevo, se le pedirá que lo confirme introduciéndolo de nuevo.

Establecer el modo FDN

El modo FDN (números de marcación fija), si es compatible con su tarjeta SIM, le permite restringir las llamadas salientes a un grupo limitado de números telefónicos. Para obtener más información, consulte *"Contactos FDN"* en la página 54.

Para habilitar o deshabilitar esta función, realice estos pasos:

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración del teléfono** ➔ **Seguridad** ➔ **Establecer el modo FDN** .

2. Resalte **Activo** o **Inactivo** y presione **Seleccionar** para guardar los ajustes. Para Establecer el modo FDN aparecerá una pantalla para **Introducir código PIN2**.

Cambiar código PIN2

▶ En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración del teléfono** ➔ **Seguridad** ➔ **Cambiar código PIN2**.

Estado de memoria

El dispositivo muestra información acerca del uso del teléfono y la memoria disponible: **Memoria compartida**, **Mensajes**, **Archivos**, **Juegos**, **Herramientas** y **Contactos**.

▶ En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración del teléfono** ➔ **Estado de memoria**

Ajustes de llamada

El menú Configuración de llamadas le permite cambiar los ajustes para Opciones de contestación, Remarcación automática, Mostrar mi número y Llamada en espera.

- **Opciones de contestación**: le permite contestar las llamadas entrantes presionando la **Tecla de enviar (Send)**, abriendo el deslizador (**Abrir teléfono)** o presionando **Cualquier tecla**.
- **Marcación automática**: le permite **Activo** o **Inactivo** la función de Remarcación automática.
- **Mostrar mi número**: le permite elegir entre estas opciones: **Determinado por la red**, **Ocultar número** o **Mostrar número**.
- **Desviar llamadas**: disponible dependiando de su tarjeta SIM
- **Llamada en espera**: le permite Activar o Desactivar Llamada en espera para llamadas de voz o de datos o puede seleccionar Cancelar todas.

Bluetooth

Configuración de dispositivos Bluetooth

Para vincular el teléfono con el auricular Bluetooth, asegúrese de que tanto el auricular como el teléfono estén completamente cargados. Para asegurar una vinculación exitosa, vincule los dispositivos en un ambiente privado, lejos de otros dispositivos con Bluetooth. Sostenga el auricular a un rango de 30 pies de distancia del teléfono.

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Bluetooth** ➔ **Mis dispositivos**. El mensaje "**Buscar nuevo dispositivo**" se desplazará por la pantalla.

Nota: Asegúrese que su dispositivo esté activado y en el modo de Vinculación o Enlace.

---

2. Presione **Seleccionar**.
3. Si el teléfono muestra "Bluetooth está desactivado. ¿Activarlo?" Seleccione **Sí**.
4. Use las teclas de flecha para dirigirse a donde su modelo de auricular está enlistado. Presione **Seleccionar**.
5. Si se le solicitó introducir un Código de seguridad, introdúzcalo y después presione **OK**.

Nota: Consulte la guía de usuario del dispositivo con el que está intentando vincularse para ver el código de seguridad predeterminado. El código de seguridad predeterminado para la mayoría de los dispositivos es 0000.

---

6. Espere a que el teléfono se vincule con su dispositivo. El teléfono mostrará el mensaje "**Conectado**" una vez que se complete la vinculación.

Configuración de navegador

Usted puede tener acceso al siguiente menú en la Configuración del navegador: **Limpiar caché**, **Borrar cookies**, **Opciones de cookies**, **Preferencias**, **Certificados** y **Acerca del navegador**. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Configuración de navegador**.

Restablecer configuración

Restablecer configuración

La opción Iniciar configuración restablece sus parámetros a los valores predefinidos de fábrica. Puede seleccionar de una lista de ajustes: Todo, Configuración del teléfono, Configuración de pantalla, Configuración de sonido, Ajustes de Bluetooth y Ajustes de llamadas.

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Restablecer configuración** ➔ **Restablecer configuración**. Aparecerá la lista de los ajustes que puede restablecer.
2. Resalte la selección y presione [redacted] para marcar la selección.
3. Una vez que haya realizado su selección, presione **Reajustar**. Aparecerá el mensaje de confirmación "**¿Reajustar configuración?**"
4. Presione **Sí** para reajustar o **No** para descontinuar. Se le solicitará: "**Introducir contraseña nueva**".

Restablecimiento todo

La opción Restablecimiento todo restablece todo a los valores predeterminados de fábrica y todos los datos del usuario se eliminan. Puede elegir entre las opciones siguientes:

- **Borrar datos del usuario**: elimina toda la información guardada en el teléfono, incluyendo los mensajes de imagen y las entradas en la agenda telefónica.
- **Restablecer configuraciones**: cambia los parámetros del dispositivo a los valores predeterminados.
- **Restablecer y borrar**: restaura los valores predefinidos de fábrica del dispositivo. Perderá los cambios realizados en los ajustes y la información guardada en el dispositivo.

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Restablecer configuración** ➔ **Restablecimiento todo**.
2. Resalte su opción y presione **Seleccionar** o [redacted]. La pantalla describe la operación seleccionada y le solicitará: "**Para continuar, introduzca 6 ceros y presione OK.**"
3. Introduzca 6 ceros en el campo proporcionado y presione **OK** para continuar o **Atrás** para descontinuar.

Sección 13: Cámara

En esta sección se explica cómo usar la cámara en el teléfono. Puede tomar fotografías usando la funcionalidad de cámara integrada.

Uso de la cámara

Usando el módulo de cámara en el teléfono, puede tomar fotos de personas o eventos en cualquier lugar. Además, puede enviar estas fotos a otras personas en un mensaje de imagen o fijarlas como un fondo de pantalla o una imagen de identificación con foto.

Nota: No tome fotos de personas sin su autorización.
No tome fotos en lugares donde las cámaras no están permitidas.
No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Tomar y enviar

La cámara produce fotos en el formato JPEG.

Nota: Cuando toma una foto bajo la luz directa del sol o en condiciones con mucha iluminación, pueden aparecer sombras en la foto.

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Juegos y aplicaciones** ➔ **Cámara**.

Consejo: Presione la tecla de **Cámara** ( ) en el costado derecho del teléfono, como un acceso de atajo para el módulo de cámara.

2. Resalte **Tomar y enviar** y presione **Seleccionar** o .
3. Ajuste la imagen dirigiendo la cámara hacia el objetivo.
4. Presione la tecla suave **Izquierda** ( ) para tener acceso a las opciones de la cámara.

Consejo: Puede usar el teclado para cambiar rápidamente las opciones de la cámara.

5. Presione la tecla de **Cámara** ( ) o para tomar la foto.

Fotos

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Juegos y aplicaciones** ➔ **Cámara** ➔ **Fotos**.

   Al ingresar a este menú, el teléfono muestra las fotos en el modo de Vista lineal, el cual muestra las fotos como imágenes pequeñas. Use las teclas de navegación para recorrer las fotos.

2. Para ver las fotos en la pantalla completa, presione . Para regresar al modo de Vista lineal, presione la tecla suave **Atrás** o C.

Eliminar una foto

Puede borrar fotos, ya sea una por una o todas al mismo tiempo.

1. Desde el menú **Fotos** resalte la foto que desea borrar.
2. Presione la tecla suave **Opciones**, seleccione **Eliminar** y presione la tecla de navegación hacia la **Derecha** .
3. Seleccione **Seleccionados** o **Múltiple**. Después presione **Seleccionar** o .
4. Presione la tecla suave **Sí** para confirmar la eliminación.
5. Cuando termine, presione PWR END .

Grabar video

Consejo: Al grabar un video bajo la luz directa del sol o en condiciones con mucha iluminación, se recomienda que ofrezca al objetivo suficiente luz haciendo que el origen de la luz esté atrás de usted.

1. En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Juegos y aplicaciones** ➔ **Cámara**.
2. Seleccione **Grabar video**. Después presione **Seleccionar** o .
3. Antes de filmar el video, presione **Menú** para ingresar a las opciones de la videocámara.
4. Ajuste la imagen dirigiendo la cámara hacia el objetivo.
5. Presione o para empezar a grabar video.
6. Presione **Detener** para detener la grabación.

   – o bien –

   Presione o para detener la grabación y guardar el archivo de video en su carpeta Videos.
7. Una vez que se guarde el archivo, presione para reproducir el video y revisarlo.

Videos

En el menú Videos puede ver la lista de videos descargados del servidor web o recibidos en mensajes multimedia. Puede seleccionar un clip de video desde la carpeta Videos, desplazándose hasta el video que desea ver.

- En el modo de espera, presione **Menú** ➔ **Juegos y aplicaciones** ➔ **Cámara** ➔ **Videos**.

Al ingresar a este menú, el teléfono muestra los videos en el modo de Vista lineal, el cual muestra los videos como imágenes pequeñas. Use las teclas de navegación para recorrer las fotos.